

Nedlægningsforskrift for kabler i jord til parcelhuse.

Fra Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet er der fastlagt visse regler vedr. TV-kabler i jord, og vi skal nedenfor kort informere om disse:

I parcelhusområder er der normalt opsat en vandtæt tilslutningsstander i skeller mellem 2 parceller. Til denne stander kan der ske tilslutning til de respektive parceller. Med mindre andet har været anført i vort tilbud udføres etableringen af kabelforbindelsen fra stander til antennestikdåse i hus for den enkelte parcelhusejers regning. Normalt udføres nødvendigt gravearbejde af parcelhusejeren selv.

Når en tilslutning skal finde sted må følgende regler overholdes:

1) Der må kun anvendes jordkabel som er typegodkendt af Post- og Telegrafvæsenet. Et jordkabel kendes på at kablet er sort og skærmen består af en kobberfolie.

2) Nedgravningsdybden for jord kabel skal være mindst 45 cm. Nede i renden lægges kablet i bunden og ovenover påfyldes ca. 20 cm stenfri jord eller sand. Her ovenpå lægges et gult advarselsbånd med

påskriften -TV-kabel-. Sluttelig fyldes kabel renden med jord og denne stemples tilpas fast for at undgå senere sætning.

3) Såfremt kablet føres lodret op ad sokkel eller mur skal kablet beskyttes med en dækskinne aluminiumrør eller galv.stålrør fra ca. 45 cm under jord til min. 190 cm over jord. Oftest kan jordkablet ikke føres direkte til antennestikdåse af montage-mæssige årsager. Derfor anbringes på loftet eller kælderen en typegodkendt overgangsdåse og heri samles det svære jordkabel med et tyndere og lettere monterbart installationskabel med flettet skærm.

4) Det må endvidere altid påses, at de enkelte kabeltyper monteres med den godkendte min. krumningsradius. Denne min. krumningsradius skal altid overholdes; i modsat fald risikerer man beskadigelse af kablet. Det kan f.eks. have til følge at der opstår -skygger- i billedet.

5) Alt materiale som benyttes til en stikledning skal være typegodkendt til anvendelse sammen med det installerede 03. F3. F4 anlæg.

